

DAMPFGARER

Einfach dampfgaren in der Mikrowelle



—— **Dampfgarer Deckel**

—— **Siebeinsatz**

Zum Garen auf zwei Ebenen

—— **Dämpfeinsatz**

Kann einzeln oder in Kombination mit dem Siebeinsatz verwendet werden

—— **Garbehälter**

Befüllen Sie den Einsatz mit 400 ml Wasser.

Dampfgaren

Eigens entwickelt für das Dampfgaren in der Mikrowelle: Gemüse lässt sich damit unkompliziert garen, auch auf zwei Ebenen. Einfach 400 ml Wasser in den Garbehälter geben, sodass der untere Teil befüllt ist. Anschließend das gewünschte Gemüse in den Einsatz geben, den Deckel aufsetzen und bei maximal 800 Watt in der Mikrowelle garen.

Reiskochen

Ohne Einsatz einfach den Garbehälter mit Reis und Wasser im Verhältnis 1:2 (Reis/Wasser) befüllen, Gardeckel drauf und bei 10-12 Minuten bei 700 W in die Mikrowelle stellen. Und schon verwandelt sich das Set in einen Reiskocher. Tipp: Im Anschluss etwa 2-3 Minuten nachziehen lassen.



Aufbewahrung

Der grüne Aufbewahrungsdeckel schließt fest und sicher – perfekt für Kühlschrank und Büroküche. Nicht zum Garen geeignet.



AROMADICHT



SPÜLMASCHINENFEST



LEBENSMITTELECHT

